



CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO "CLEAN"

Elimina hasta dos veces más placa que un cepillo manual

La buena higiene oral no solo es necesaria para la dentadura y la boca. También puede afectar a su bienestar general. Desde muy jóvenes, nos enseñan la importancia de cepillarse los dientes regularmente para mantener los dientes y las encías sanos.

No se puede sobrestimar la importancia de una limpieza bucal, no sólo para la higiene dental, sino para su bienestar general ya que las molestias de las encías es un factor de riesgo importante para el desarrollo de condiciones serias como las molestias del resto del organismo. Usar el cepillo de dientes regularmente es una de las mejores maneras de mantener nuestros dientes y encías saludables.

Cuando se inventaron los cepillos con cerdas de nailon en los años 1930, no había demasiadas opciones.

Los cepillos eléctricos son más eficaces que los cepillos manuales y muchos profesionales dentales lo recomiendan.

Una revisión reciente de Cochrane ha encontrado una nueva evidencia que sugiere una mayor eficacia de los cepillos de dientes eléctricos en comparación con los cepillos manuales. La acumulación de placa se redujo en un 11% y la molestia gingival se redujo en un 6% después de uno de los tres meses de uso. Después de tres meses de uso, la reducción observada fue mayor: una reducción del 21% en la acumulación de placa y una reducción del 11% en la molestia gingival.

La eficacia de un cepillo de dientes eléctrico no sólo depende de su tipo de acción y sobre el uso correcto, sino también en la condición del cabezal del cepillo. La mayoría de los fabricantes recomiendan que los cabezales se cambien cada tres o seis meses como mínimo, o tan pronto como el cabezal del cepillo se ha deteriorado visiblemente.



No se recomienda compartir cepillos de dientes con otros, no solo por higiene, sino que también existe el riesgo de contagiar enfermedades que son típicamente transmisibles por la sangre, como la hepatitis C. Después del uso es recomendable enjuagar el cepillo de dientes con agua y dejar secar el cepillo de dientes. Las cerdas dobladas y gastadas de un cepillo de dientes lo vuelven ineficiente por lo que se recomienda cambiarlo por uno nuevo cuando parece estar desgastado. Por estos motivos el cepillo "CLEAN" incluye 4 cabezales independientes.

Aprender a cepillarse los dientes correctamente es el primer paso para mantener una buena higiene bucal, en dientes y encías. Además, ayuda a minimizar el riesgo de molestias de encías que son las principales causas de pérdida de dientes.

Para cepillarse los dientes correctamente, debe cepillarse al menos dos minutos utilizando una técnica recomendada, que incluya cepillarse 30 segundos cada sección de la boca: superior derecha, superior izquierda, inferior derecha e inferior izquierda, después de las comidas.

- Potencia: 0,9 W
- Nivel de Ruido: ≤ 65 dB (A)
- 6.000 Revoluciones por minuto.
- Rotación de derecha a izquierda.
- 4 Cabezales independientes.
- Resistente al agua
- Cerdas Nylon DuPont
- Cuerpo Fábrica en ABS
- 2 Baterías de 1,5v tipo AA (LR6)