



DÉPLIANT A QUATTRO ANTE SPAZZOLINO DA DENTI.

Rimuove due volte più placca di uno spazzolino manuale

Una buona igiene orale non è importante soltanto per i denti e la bocca ma può incidere anche sul nostro benessere generale. Sin da piccoli, ci insegnano quanto sia importante lavarsi i denti per tenere denti e gengive sani.

Non si può sottovalutare l'importanza della pulizia del cavo orale non soltanto in termini di igiene dentale ma anche di benessere generale dato che i problemi gengivali sono un fattore importante nella comparsa di determinate malattie. Utilizzare lo spazzolino da denti è uno dei modi migliori per disporre di denti e gengive sani.

Nel 1930, quando furono inventati gli spazzolini con setole di nylon non c'erano altre alternative.

Gli spazzolini elettrici sono molto più efficaci rispetto a quelli manuali tant'è che numerosi addetti ai lavori li raccomandano.

Secondo una verifica recente di Cochrane, lo spazzolino da denti elettrico è più efficace di quello manuale tanto da ridurre la placca dell'11% e i problemi gengivali del 6% dopo soltanto un mese d'uso. Dopo tre mesi d'uso, i risultati sono ancora più schiacciati: riduzione della placca del 21% e riduzione dei problemi gengivali dell'11%.

L'efficacia di uno spazzolino da denti elettrico non dipende soltanto dalla modalità d'uso ma anche dalle condizioni della testina. Gran parte dei fabbricanti consiglia di sostituire le testine ogni tre o sei mesi almeno o non appena la testina è visibilmente danneggiata.

Si sconsiglia di condividere lo spazzolino da denti con altre persone non soltanto per una questione igienica ma anche per evitare il contagio di malattie trasmissibili con il sangue come l'epatite C. Dopo averlo utilizzato, si consiglia di risciacquarlo e di farlo asciugare. Le setole piegate e rovinate di uno spazzolino da denti incidono negativamente sulla sua efficacia ragion per cui si consiglia di sostituirlo non appena si evidenziano tali segni. Ecco perché, lo spazzolino "CLEAN" ha in dotazione 4 testine indipendenti.

Imparare il modo corretto di lavarsi i denti è il primo passo verso una buona igiene orale. Inoltre, riduce i problemi gengivali, una delle principali cause della perdita dei denti.

Per una corretta pulizia dei denti, spazzolare ogni quadrante della bocca -superiore destro, superiore sinistro, inferiore destro e inferiore sinistro- almeno per 30 s ciascuno dopo i pasti.:

- Potenza: 0,9 W
- Livello rumorosità: ≤65 dB (A)
- 6.000 giri al minuto.
- Rotazione da destra a sinistra.
- 4 testine indipendenti.
- Resistente all'acqua
- Setole in nylon DuPont
- Corpo in ABS
- 2 batterie da 1,5 V tipo AA (LR6)